


KURZANLEITUNG

Logitech-MeetUp Videokonferenz-System

KAMERA UND FREISPRECHEINRICHTUNG



KAMERA verbinden Die MeetUp-Kamera ist per USB-Kabel am LED-PC angeschlossen. Versichern Sie sich, dass die MeetUp-Kamera am Strom angeschlossen ist. Die Kamera hat **USB** keinen ON/OFF Schalter. Sie geht an, sobald die Kamera mit Ihrem Computer verbunden ist. Verbinden Sie bei der Verwendung eines eigenen Geräts das USB-Kabel mit ihrem Computer. Eine Installation ist <u>nicht</u> notwendig. Achtung: Nach dem Unterricht, die Meetup-Kamera wieder am LED-PC anschliessen. **VIDEOKONFERENZ** starten Öffnen Sie auf dem LED-PC die ZOOM-Software oder auf ihrem eigenen Gerät Ihre bevorzugte Software für Videokonferenzen. 3. VIDEO- und AUDIOQUELLEN wählen KAMERA/VIDEO Im Normalfall werden MeetUp-Kamera, Mikrofon Logitech MeetUp und Lautsprecher automatisch ausgewählt. ■ LAUTSPRECHER/AUDIO Falls dies nicht der Fall sein sollte, wählen sie Logitech MeetUp Speakerphone folgende Geräte aus: MIKROFON/AUDIO Logitech MeetUp Speakerphone